LINEAR_TABu.pdf

Рядок	Колонка **(формат)**	**Пояснення параметрів**	
1	1-11 **(I11)**	**Критерій вибору матеріалу** (0=MAT, 1=ZA) (**DEF**ault = 0)	
	12-22 **(I11)**	**Вибір режиму роботи монітору:** = 0 – звичайний режим (**DEF**) = 1 – на монітор виводиться процес лініаризації даних (швидкість роботи програми може подовжуватись)	
	23-33 **(E11.4)**	**Мінімально значимий переріз (барн)** 0.0 чи <0.0 - програма буде використовувати 1.0e-10 барн (**DEF**). Енергетичні інтервали не будуть поділятися, якщо абсолютне значення перерізу в межах цього інтервалу є меншим за задане значення. Виключенням із правил є енергетичні інтервали поблизу порогів - вони будуть поділятися згідно з критерієм збіжності незалежно від величини перерізу.	
	34-44 **(I11)**	**Збереження первісних точок оцінених даних** = 0 – Ні (**DEF**) = 1 – Так	
2	1-60 **(A60)**	**Назва ENDF/B вхідного файлу даних** (стандартне ім”я ENDFB.IN - **DEF** опція)	
3	1-60 **(A60)**	**Назва ENDF/B вихідного файлу даних** (стандартне ім”я ENDFB.OUT - **DEF** опція)	
4-N	1 - 6 **(I6)**	Найнижче MAT чи ZA	100 регіонів можна вказати, але лише один регіон на одному рядку. Якщо найвище MAT/ZA є меншим найнижчого, то воно буде прирівнюватися найнижчому. Якщо найвищі MF чи MT =0, вони встановлюються рівними 99 чи 999, відповідно. Список регіонів завершується порожнім (BLANK) рядком.
	7 - 8 (**I2**)	Найнижче MF	
	9-11 **(I3)**	Найнижче MT	
	12-17 **(I6)**	Найвище MAT чи ZA	
	18-19 **(I2)**	Найвище MF	
	20-22 **(I3)**	Найвище MT	
K	1-11 **(E11.4)**	Енергія для закону помилок	Якщо закон помилок є енергетично незалежним, задається лише одне значення помилки (по умовчанню (**DEF**ault) береться рівним 0.001) Якщо закон помилок є енергетично залежним, дозволяється задавати до 20 пар енергія, помилка. Всі енергії мають бути в зростаючому порядку. Список помилок завершується порожнім (BLANK) рядком.
	12-22 **(E11.4)**	Допустима відносна помилка для закону помилок	